

Miele

SOFTTRONIC 



Brugsanvisning Vaskemaskine W 3241

Læs venligst brugsanvisningen
inden opstilling, installation og
ibrugtagning for at undgå skader
på personer og produkt.

da - DK, NO, SE

M.-Nr. 06 622 860

Bortskaffelse af emballagen


Emballagen beskytter maskinen mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne.

Aflever derfor emballagen på nærmeste opsamlingssted. Kommunekontoret kan oplyse, hvor disse opsamlingssteder findes.

Bortskaffelse af et gammelt produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt.

Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen.

Miljøbeskyttelse	2
Råd om sikkerhed og advarsler	6
Betjening	10
Betjeningspanel	10
Før første vask	12
Miljøvenlig vask	13
Strøm- og vandforbrug	13
Vaskemiddel	13
Rigtigt valg af ekstrafunktioner (Kort, Iblødsætning, Forvask)	13
Råd ved efterfølgende tørring af tøjet i tørretumbler	13
Korrekt vask	14
Kort vejledning	14
Ekstrafunktioner	19
Kort	19
Forvask	19
Iblødsætning	19
Vand Plus (Extra vann)	19
Centrifugering	20
Slutcentrifugeringshastighed	20
Intervalcentrifugering	20
Slutcentrifugering fravælges (Flydeslut/Skyllestopp)	20
Intervalcentrifugering og slutcentrifugering fravælges	20
Programoversigt	21
Programforløb	23
Behandlingssymboler	25

Indholdsfortegnelse

Programforløb ændres	26
Et program stoppes	26
Et program afbrydes	26
Et program ændres	26
Programafsnit udelades	26
Tøj efterfyldes/tages ud	27
 Vaskemiddel	 28
Det rigtige vaskemiddel	28
Afkalkningsmiddel	29
Komponenter - Vaskemiddel	29
Efterbehandlingsmidler til tøj	30
Automatisk dosering af skyllemiddel eller flydende stivelse	30
Separat dosering af skyllemiddel eller stivelse	30
Blegning/indfarvning	30
 Rengøring og vedligeholdelse	 31
Tromlerengøring	31
Kabinet og betjeningspanel rengøres	31
Sæbeskuffen rengøres	31
Filtrene i vandtilløbet rengøres	33
 Småfejl udbedres	 34
Hvad nu, hvis	34
Vaskemaskinen vil ikke starte	34
Vaskeprogrammet afbrydes, og maskinen melder fejl	35
Vaskeprogrammet afvikles som sædvanligt, men maskinen melder fejl	36
Generelle problemer med vaskemaskinen	37
Et utilfredsstillende vaskeresultat	38
Døren åbnes ikke ved tryk på Dør.	39
Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt	40
 Typeskilt / Ajourføring af programmer	 42
 Service / reklamationsfrist	 43

Indholdsfortegnelse

Opstilling og tilslutning	46
Front	46
Bagside	47
Opstillingssted	48
Vaskemaskinen transporteres til opstillingsstedet	48
Transportsikring fjernes	48
Transportsikring monteres	50
Justering	51
Ben(ene) skrues ud og spændes	51
Indbygning under en køkkenbordplade	52
Vaske-/tørresøjle	52
Miele vandbeskyttelsessystem	53
Vandtiløb	54
Vandafløb	55
Eltilslutning	56
 Forbrugsdata	 57
 Tekniske data	 58
 Programmeringsfunktioner	 60
System Vand Plus	60
Skånevask	61
Temperatursænkning i Koge-/Kulørtvask	62
Memory-funktion	63
Iblødsætningstid	64

Råd om sikkerhed og advarsler

Denne vaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både personer og ting.

Læs venligst brugsanvisningen, før vaskemaskinen tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af maskinen. Derved beskyttes personer, og skader på vaskemaskinen undgås.

Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

► Vaskemaskinen er udelukkende beregnet til vask af tøj, der af fabrikanten er deklareret som maskinvaskbart. Al anden anvendelse kan være forbundet med fare. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening.

► Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

Børn i huset

► Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vaskemaskinen. Lad dem aldrig lege med vaskemaskinen.

► Børn må kun bruge vaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

► Husk, at glasset i døren bliver varmt, hvis der vaskes med høje temperaturer. Sørg derfor for, at børn ikke kommer i nærheden af maskinen.

Teknisk sikkerhed

► Kontrollér maskinen for ydre synlige skader, før den opstilles.

Tag aldrig en beskadiget maskine i brug.

► Før tilslutning kontrolleres, at tilslutningsforholdene i huset stemmer overens med angivelserne på typeskiltet. Spørg en elinstallatør i tvivlstilfælde.

► Denne maskine skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er meget vigtigt, at denne grundliggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning.

► Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand).

► Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, som vi stiller til vore maskiner, opfyldes.

► Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Miele's reklamationsordning.

► Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal denne udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren.

► Vaskemaskinen er først totalt afbrudt fra elnettet, når:

- ledningen er trukket ud af stikkontakten, eller
- hovedafbryderen er slukket, eller
- skruesikringen er skruet helt ud.

► Vaskemaskinen må kun tilsluttes ledningsnettet, hvis slangen med tilbehør er så god som ny. Gamle slanger og tilbehør må ikke anvendes igen.

Råd om sikkerhed og advarsler

► Indbygning og montering af denne maskine på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib) må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af denne maskine.

Den daglige brug

► Opstil ikke vaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En frosset slange kan springe, når den kommer under tryk. Elektronikkens præcision kan også påvirkes ved temperaturer under frysepunktet.

► Sørg for, at transportsikringen bag på maskinen er fjernet, før den tages i brug (se afsnittet Opstilling og tilslutning). Hvis der centrifugeres, mens transportsikringen endnu sidder på, kan det medføre beskadigelse af maskinen og eventuelt også af skabe o.lign. i nærheden.

► Luk altid for vandhanen ved længere tids fravær (f.eks. under ferier) og især, hvis der ikke er et gulv afløb i nærheden af maskinen.

► Risiko for oversvømmelse!
Før afløbsslangen lægges i en vask, skal det kontrolleres, at vasken kan tage vandet tilstrækkelig hurtigt. Bind evt. slangen fast, så den ikke glider ned. Tilbageslagskraften fra det udstrømmende vand kan presse slangen op af vasken.

► Sørg for, at der ikke vaskes fremmedlegemer med tøjet (f.eks. søm, nåle, mønter, clips o.l.). Fremmedlegemer kan beskadige maskindele (f.eks. vaskekar eller tromle), der igen kan medføre skader på vasketøjet.

► Ønsker man at afkalke maskinen, bør der anvendes specielle afkalkningsmidler med korrosionsbeskyttelse. Disse afkalkningsmidler kan købes hos Miele-forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. Følg nøje anvisningerne på pakningen.

- Tøj, der er behandlet med opløsningsmiddel, skal inden vask i maskinen skylles grundigt i rent vand.
- Brug aldrig reensemiddel, der indeholder opløsningsmiddel (f.eks. rensbenzin), i denne maskine. Der kan være risiko for, at der dannes giftige dampe, og at maskindele beskadiges. Desuden er sådanne midler brand- og eksplosionsfarlige.
- Anvend aldrig resemidler med opløsningsmidler (f.eks. rensbenzin) på eller ved vaskemaskinen. Kunststofoverflader kan beskadiges, hvis de kommer i berøring med disse midler.
- Farvemidler skal være egnet til brug i vaskemaskine og må kun anvendes til husholdningsbrug. Følg anvisningerne fra leverandøren af midlet.
- Blegemidler kan føre til korrosion på grund af deres svovlholdige forbindelser. Der må ikke anvendes koncentrerede blegemidler i vaskemaskinen.
- Hvis flydende vaskemiddel kommer i øjnene, skylles straks med lunkent vand. Søg straks læge, hvis midlet indtages ved en fejltagelse. Personer med hudskader eller sart hud bør undgå kontakt med flydende vaskemiddel.


Tilbehør

- Der må kun monteres tilbehør, der er anerkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om reklamationsret og/eller produktansvar.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt.

Betjening

Betjeningspanel



① Display

Nærmere information følger på næste side.

② Tasten Start

starter vaskeprogrammet

③ Taster til ekstrafunktioner

Til valg af ekstrafunktioner. Med den øverste tast kan man vælge mellem ekstrafunktionerne *Kort*, *Forvask*, *Iblødsætning*. Med den nederste tast kan ekstrafunktionen *Vand Plus (Extra vann)* vælges. Kontrollampe tændt = valgt
Kontrollampe slukket = ikke valgt.

④ Kontrollamper for valgt centrifugeringshastighed

⑤ Tasten centrifugering

til ændring af centrifugeringshastighed, valg af *Flydeslut* eller *Ingen centrifugering*.

⑥ Programvælger

Med programvælgeren vælges et grundprogram med temperatur. Programvælgeren kan drejes højre eller venstre om.

⑦ Programforløb med kontrollamper

Angiver det programafsnit, hvortil programmet er nået.

⑧ Service-/fejlkontrollamper

⑨ ①-knap

Tænd/sluk eller programafbrydelse.

⑩ Dør-knap

Åbner døren.

Display

Displayet viser:

- programvarigheden (resttid)
- programmeringsfunktionerne

Vasketid

Når programmet startes, vises den sandsynlige programvarighed i timer og minutter.

Inden for de første 10 minutter registrerer vaskemaskinen tøjets gennemvædningsevne og tøjmængden, hvilket kan medføre, at programvarigheden øges eller reduceres.

Programmeringsfunktioner

Med programmeringsfunktionerne kan vaskemaskinen tilpasses individuelle behov. I programmeringsmodus vises den valgte funktion i displayet.

Før første vask

Maskinen opstilles og tilsluttes korrekt. Se venligst afsnittet Opstilling og tilslutning.

Af sikkerhedsmæssige årsager er centrifugering før første ibrugtagning ikke mulig. For at kunne starte en centrifugering skal et vaskeprogram uden vaske-
tøj og uden vaskemiddel afvikles først.

Anvendelse af vaskemiddel kan forårsage kraftig skumdannelse!

Samtidig aktiveres afløbskugleventilen, hvorved vaskemidlet fremover udnyttes fuldt ud.

- Åbn vandhanen.
- Tryk på ①.
- Stil programvælgeren på *Koge-/Kulørtvask 60°C*.
- Tryk på *Start*.

Når programmet er slut, er maskinen klar til brug.

Strøm- og vandforbrug

- Udnyt den maksimale kapacitet i de forskellige vaskeprogrammer. Dette giver det laveste energi- og vandforbrug i forhold til tøjmængden.
- Brug programmerne *Automatic* og *Ekspres* til mindre mængder tøj.
- Hvis der vaskes en lille mængde tøj i programmet *Koge-/Kulørtvask*, sørger vaskemaskinens mængdeautomatik for at reducere vand-, tids- og energiforbruget. Derved kan den viste programvarighed blive justeret under vask.
- Anvend programmet *Koge-/Kulørtvask 60°C* i stedet for *Koge-/Kulørtvask 95°C*. Derved spares 35-45% energi. Dette er fuldt ud tilstrækkeligt til de fleste typer snavs. Til hårdnakkede eller ældre pletter anvendes ekstrafunktionen *Iblødsætning*.
- Anvend ekstrafunktionen *Iblødsætning* i stedet for *Forvask*. Til iblødsætning og efterfølgende klarvask bruges samme vand.

Vaskemiddel

- Brug højst den mængde vaskemiddel, der er angivet på vaskemiddel-pakken.
- Til mindre mængder tøj reduceres mængden af vaskemiddel (ca. $\frac{1}{3}$ mindre vaskemiddel ved halvt fyldt maskine).

Rigtigt valg af ekstrafunktioner (Kort, Iblødsætning, Forvask)

Til vask af:

- let snavset tøj uden synlige pletter vælges et vaskeprogram og ekstrafunktionen *Kort*.
- normalt til kraftigt snavset tøj med synlige pletter vælges et vaskeprogram uden ekstrafunktion.
- meget snavset tøj vælges et vaskeprogram og ekstrafunktionen *Iblødsætning*.
- tøj med store mængder smuds (f.eks. støv, sand) vælges ekstrafunktionen *Forvask*.

Råd ved efterfølgende tørring af tøjet i tørretumbler


- Ved efterfølgende tørring i tørretumbler vælges højest mulige centrifugeringshastighed. Derved spares der energi.

Korrekt vask

Kort vejledning

De med tal (1, 2, 3, . . .) markerede betjeningstrin kan anvendes som kort vejledning.

1 Tøjet forberedes



- Lommer tømmes.

⚠ Fremmedlegemer (f.eks. søm, mønter og clips) kan beskadige både tøjet og maskinen.

Pletter forbehandles

- Eventuelle pletter fjernes før vask. Helst mens de endnu er friske. Pletterne duppes med en klud, der ikke smitter af. Gnub ikke!

På Miele's internetside (www.miele.dk) kan man finde hjælp til fjernelse af særligt hårdnakkede pletter (blod, æg, kaffe, te etc.).

⚠ Anvend aldrig kemiske (opløsningsmiddelholdige) rensedmidler i maskinen!

⚠ Hvis tøjet behandles med opløsningsmiddelholdige rensedmidler (f.eks. rensbenzin) skal man være opmærksom på, at maskinens plastdele ikke berøres heraf.

Tøjet sorteres

- Tøjet sorteres efter farve og behandlingssymbol (se i krave eller sidesøm).

Mørkt tøj kan smitte af og bør derfor vaskes separat de første par gange. For at undgå misfarvning bør lyst og mørkt tøj vaskes separat.

Generelle råd

- Gardiner: Kroge og blybånd fjernes, eller gardinet lægges i en vaskeposse.
- BH'er: Løse bøjler sys fast eller fjernes.
- Lynlåse og hægter lukkes før vask.
- Dyne- og hovedpudebetræk lukkes, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.

Vask aldrig tøj, der er deklareret **ikke vaskbart** (behandlingssymbol


2 Vaskemaskinen tændes

3 Maskinen fyldes

- Døren åbnes ved tryk på *Dør*.
- Tøjet foldes ud og lægges løst i tromlen. Forskellige størrelser tøj øger vaskevirkningen og fordeler sig bedre ved centrifugering.


Maksimal fyldning giver det laveste energi- og vandforbrug i forhold til tøj-mængden. Overfyldning reducerer vaskeresultatet og gør tøjet krøllet.

Pas på, at der ikke kommer tøj i klemme i døren.



- Døren lukkes med et let tryk.

4 Program vælges



- Programvælgeren stilles på det ønskede program.


I displayet vises den sandsynlige programvarighed.

Korrekt vask

5 Ekstrafunktion vælges

Med den øverste tast kan følgende ekstrafunktioner vælges i nævnte rækkefølge: *Kort* eller *Forvask* eller *Iblødsætning* eller intet valg.

Med den nederste tast vælges ekstrafunktionen *Vand Plus (Extra vann)*.




■ Vælg den ønskede ekstrafunktion.

Det er ikke alle ekstrafunktioner, der kan vælges i alle programmer.

Hvis en ekstrafunktion ikke kan vælges, er det fordi, den ikke er mulig i det pågældende program.

6 Centrifugeringshastighed vælges



■ Tryk gentagne gange på tasten *Centrifugering*, indtil kontrollampen ud for den ønskede centrifugeringshastighed lyser.

7 Vaskemiddel doseres

Korrekt dosering er meget vigtigt, fordi .


...

... for lidt vaskemiddel bevirker:

- tøjet bliver ikke rent, og med tiden bliver det gråt og hårdt
- kalkaflejringer på varmelegemet.

... for meget vaskemiddel bevirker:

- kraftig skumdannelse og dermed forringet vaskemekanik og dårligt vaskes-, skylle- og centrifugeringsresultat
- øget vandforbrug som følge af et automatisk ekstra skyl
- større miljøbelastning



- Træk sæbeskuffen ud, og hæld vaskemiddel i kamrene.



Vaskemiddel til Forvask (hvis dette er valgt, $\frac{1}{4}$ af den anbefalede samlede mængde vaskemiddel)



Vaskemiddel til klarvask, inkl. iblødsætning



Skyllemiddel eller flydende stivelse

- Luk sæbeskuffen.

Yderligere oplysninger om vaskemidler og dosering findes i afsnittet Vaskemiddel.

Korrekt vask

8 Program startes

- Tryk på tasten *Start*, der blinker.


Displayet viser den sandsynlige programvarighed. De første 10 minutter registrerer maskinen tøjets gennemvædningssevne. Dette kan medføre, at programvarigheden øges eller reduceres.

9 Tøjet tages ud

Programslut indikeres med kontrollampen *Antikrøl/Slut*.

- Døren åbnes ved tryk på *Dør*.
- Tøjet tages ud.

Glem ikke tøjstykker i maskinen! De kan blive misfarvede, krybe eller smitte af, hvis de vaskes med næste gang.



- Dørbælgen efterses for fremmedlegemer.
- ① udløses ved et tryk, og programvælgeren stilles på *Slut*.
- Døren lukkes. Således undgås, at genstande, der ved en fejltagelse lægges i tromlen, vaskes sammen med tøjet og evt. beskadiger dette.

Grundprogrammerne kan udvides ved hjælp af ekstrafunktionstasterne.

Kort

Til let snavset tøj uden synlige pletter.

Klarvaskens varighed afkortes.

I programmerne *Mørkt* og *Cowboytøj* foretages 2 i stedet for 3 skyl.

Forvask

Til tøj med større mængder snavs, f.eks. støv og sand.

Iblødsætning

Iblødsætning er velegnet til stærkt snavset og plettet tøj med æggehvitholdige pletter, som f.eks. blod, fedt og kakao.

- Iblødsætningstiden kan indstilles i trin a 30 minutter fra 30 minutter til 2 timer.
- Fabriksindstillingen er 2 timer.

Programmeringen er beskrevet under Iblødsætning i afsnittet Programmeringsfunktioner.

Vand Plus (Extra vann)

For tasten *Vand Plus (Extra vann)* kan der vælges mellem fire indstillinger. Mulighederne er forklaret under punkt System Vand plus i afsnittet Programmeringsfunktioner.

Ved levering er tasten *Vand Plus (Extra vann)* indstillet til at øge vandstanden i vask og skyl.

Centrifugering

Slutcentrifugeringshastighed

Program	omdr./min.
Koge-/Kulørtvask	1400
Strygelet	1200
Finvask	600
Automatic	900
Mørkt	1200
Skjorter	600
Cowboytøj	900
Ekspres	1400
Silke	400
Uld	1200
Pumpe/Centrifugering	1400
Skyl/Stivelse	1200

Slutcentrifugeringshastigheden kan reduceres. Det er ikke muligt at vælge højere slutcentrifugeringshastigheder end de ovenfor anførte.

Intervalcentrifugering

Tøjet centrifugeres efter klarvasken og mellem skyllene. Hvis slutcentrifugeringshastigheden reduceres, reduceres hastigheden for intervalcentrifugering tilsvarende. I programmet *Koge-/Kulørtvask* tilføjes et ekstra skyl, hvis centrifugeringshastigheden er under 700 omdr./min.

Slutcentrifugering fravælges (Flydeslut/Skyllestopp)

■ Vælg indstillingen *Flydeslut (Skyllestopp)*. Tøjet bliver liggende i skyllevandet efter sidste skyl. Derved reduceres krølningen, hvis tøjet ikke tages ud straks efter programslut.

– Slutcentrifugering startes:

Kontrollampen *Flydeslut (Skyllestopp)* over tasten Centrifugering lyser. Vælg den ønskede centrifugeringshastighed med tasten Centrifugering. Vaskemaskinen starter slutcentrifugeringen.

– Program afsluttes:

Tryk på tasten *Dør*. Vandet pumpes ud. Tryk derefter igen på *Dør* for at åbne døren.

Intervalcentrifugering og slutcentrifugering fravælges

■ Vælg indstillingen *Ingen centrifugering*. Efter sidste skyl pumpes vandet ud, og Antikrøl tilkobles. Ved denne indstilling tilføjes et ekstra skyl i programmerne *Koge-/Kulørtvask*, *Strygelet* og *Automatic*.

Programoversigt

Koge-/Kulørtvask		95°C til 30°C	maks. 6,0 kg
Tøjart	Tøj af bomuld, lærred eller blandingstekstiler		
Ekstrafunktion	Kort eller Forvask eller Iblødsætning, Vand plus		
Til testinstitutter:			
Kortprogram: 3,0 kg tøj og ekstrafunktion <i>Kort</i>			
Strygelet		60°C til 30°C	maks. 3,0 kg
Tøjart	Syntetiske fibre, blandingstekstiler eller strygelet bomuld.		
Ekstrafunktion	Kort eller Forvask eller Iblødsætning, Vand plus		
Finvask		40°C til koldt	maks. 2,0 kg
Tøjart	Til sarte tekstiler af syntetiske fibre, blandingstekstiler, kunstsilke Gardiner, der af fabrikanten er deklareret maskinvaskbare.		
Ekstrafunktion	Kort eller Forvask eller Iblødsætning		
Tip	– Det finstøv, der som regel er i gardiner, kræver ofte et program med Forvask. – For gardiner, der er tilbøjelige til at krølle, reduceres centrifugeringshastigheden, eller centrifugering fravælges.		
Automatic		40°C	maks. 3,5 kg
Tøjart	Blandet tøj til programmerne <i>Koge-/Kulørtvask</i> og <i>Strygelet</i>		
Ekstrafunktion	Kort eller Forvask eller Iblødsætning, Vand plus		
Mørkt		40°C	maks. 3,0 kg
Tøjart	Mørkt tøj af bomuld eller blandingstekstiler		
Ekstrafunktion	Kort eller Forvask eller Iblødsætning		
Tip	Vaskes med vrangen udad.		

Programoversigt

Skjorter		40°C	maks. 2,0 kg
Ekstrafunktion	Forvask eller Iblødsætning		
Tip	– Kraver og manchetter forbehandles efter behov. – Silkeskjorter og -skjortebluser vaskes med programmet <i>Silke</i>.		
Cowboytøj		40°C	maks. 3,0 kg
Ekstrafunktion	Kort eller Forvask eller Iblødsætning		
Tip	– Cowboytøj vaskes med vrangen ud. – Cowboytøj kan smitte af de første par gange. Derfor bør lyst og mørkt tøj vaskes hver for sig.		
Ekspres		40°C	maks. 3,0 kg
Tøjart	Små mængder tøj, der skal friskes op. Tøjarten svarer til programmet <i>Koge-/Kulørtvask</i> .		
Silke 		30°C	maks. 1,0 kg
Tøjart	Silke og alle håndvaskbare stoffer, der ikke indeholder uld.		
Ekstrafunktion	Vand plus		
Tip	Tynde strømpebukser og bh'er lægges i en vaskepose.		
Uld 		40°C til koldt	maks. 2,0 kg
Tøjart	Uld og uldblandinger		
Pumpe/Centrifugering			maks. 6,0 kg
Tip	– Kun pumpe: Indstil hastigheden på <i>Ingen centrifugering</i>. – Den indstillede centrifugeringshastighed overholdes.		
Skyl/Stivelse			maks. 6,0 kg
Tip	Til programmet Stivelse skal tøjet være nyvasket, men ikke behandlet med skyllemiddel.		

Programforløb

	Klarvask		Skylning		Centrifugering	
	Vand-stand	Vaskeryt-me	Vand-stand	Antal skyl	Interval-centrifugering	Slutcentrifugering
Køge-/Kulørtvask		Ⓐ		2-3 ¹⁾	✓	✓
Strygelet		Ⓐ		2-3 ²⁾	✓	✓
Finvask		Ⓑ		3	–	✓
Automatic		Ⓐ		2-3 ²⁾	✓	✓
Mørkt		Ⓐ		3	✓	✓
Skjorter		Ⓐ		2	–	✓
Cowboytøj		Ⓐ		3	–	✓
Ekspres		Ⓐ		2	✓	✓
Silke		Ⓓ		2	–	✓
Uld		Ⓒ		2	✓	✓
Pumpe/Centrifugering	–	–	–	–	–	✓
Skyl/Stivelse	–	–		1	–	✓



= lav vandstand



= middel vandstand



= høj vandstand

Ⓐ = normal vaskerytme

Ⓑ = skånevask

Ⓒ = uld

Ⓓ = silke

Særlige funktioner i programforløbet: Se næste side.

Programforløb

Vaskemaskinen er forsynet med en fuldelektronisk styring med mængdeautomatik. Vaskemaskinen beregner selv det nødvendige vandforbrug afhængig af vasketøjets mængde og gennemvædningssevne. Derved opstår forskellige programforløb og vasketider.

De her anførte programforløb er altid for grundprogrammet med maksimal fyldningsmængde. Eventuelle ekstrafunktioner er ikke medtaget.

Programforløbet på vaskemaskinen angiver det programafsnit, programmet er nået til.

Særlige funktioner i programforløbet:

Antikrøl:

Tromlen bevæger sig i op til 30 minutter efter programslut for at undgå, at tøjet krøller. Vaskemaskinen kan åbnes under hele denne proces. Undtagelse: Funktionen Antikrøl findes ikke i programmet *Uld*.

¹⁾ Ved temperaturvalg under 60°C forhøjes vandstanden i skyllene.

et 3. skyl udføres:

- ved for meget skum i tromlen
- når slutcentrifugeringshastigheden er under 700 omdr./min.
- når *Ingen centrifugering* er valgt.

²⁾ et 3. skyl udføres:

når *Ingen centrifugering* er valgt.

Behandlingssymboler

Vask

Gradtallet i beholderen angiver den maksimale temperatur, tøjet kan vaskes ved.



normal mekanisk belastning



skånsom mekanisk belastning



særlig skånsom mekanisk belastning



tåler kun håndvask



ikke vaskbart

Eksempler på programvalg

Program	Behandlingssymbol
Koge-/Kulørtvask	
Strygelet	
Finvask	
Uld	
Silke	
Ekspres	
Automatic	

Tørring

Prikkerne angiver temperaturen



normal temperatur



reduceret temperatur



ikke egnet til tørring i tørretumbler

Strygning og rulning

Prikkerne angiver temperaturområderne



ca. 200°C



ca. 150°C



ca. 110°C



undgå strygning/rulning

Professionel rensning



rensning med kemiske opløsningsmidler. Bogstaverne står for rensemidlet.



vådrens



undgå kemisk rens

Blegning



blegning med alle iltblegemidler tilladt



kun iltbaseret blegemiddel tilladt



undgå blegning

Programforløb ændres

Hvis programlåsen er aktiveret, kan maskinen ikke afbrydes og programmet ikke ændres.

Et program stoppes

Et vaskeprogram kan altid stoppes efter programstart.

- Programvælgeren stilles på *Slut*.

Hvis kontrollampen *Antikrøl/Slut* lyser i programforløbet, er programmet stoppet.

Hvis tøjet skal tages ud:

- Tryk på *Dør*.

Maskinen pumper vaskevandet ud.

Hvis tøjet skal vaskes i et andet program:

- Sluk vaskemaskinen ved tryk på ① og tænd den igen.
- Start et nyt program.

Et program afbrydes

- Vaskemaskinen slukkes ved tryk på ①.

Fortsættelse:

- Vaskemaskinen tændes ved tryk på ①.

Et program ændres

Det er ikke muligt at foretage en programændring efter programstart. Kontrollampen *Antikrøl/Slut* blinker, hvis programvælgeren drejes hen på et andet program. Det har ingen indflydelse på programforløbet.

Temperaturen ændres

Det er muligt at ændre temperaturen op til 6 minutter efter start.

Centrifugeringshastighed ændres

Det er altid muligt at vælge en anden centrifugeringshastighed.

Ekstrafunktioner ændres

Det er muligt i op til 6 minutter efter start at vælge eller fravælge ekstrafunktionen *Vand plus*.

Programafsnit udelades

- Programvælgeren stilles på *Slut*.

Så snart kontrollampen for det programafsnit, hvorfra programmet skal fortsættes, blinker i programforløbet:

- stilles programvælgeren inden for 4 sekunder igen på det ønskede program.

Tøj efterfyldes/tages ud

- Tryk på *Dør*, indtil døren springer op.
- Tøj efterfyldes/tages ud.
- Luk døren.

Programmet fortsætter automatisk.

Bemærk:

Efter programstart kan vaskemaskinen ikke beregne ændringer i tøjmengden.

Derfor går vaskemaskinen altid ud fra max. fyldningsmængde, efter at tøj er efterfyldt/taget ud.

Den viste resttid kan forlænges.

Døren kan ikke åbnes, når:

- vandtemperaturen er over 55°C.
- vandniveauet har overskredet en bestemt værdi.
- programafsnittet *Centrifugering* er nået.

Vaskemiddel

Det rigtige vaskemiddel

Der kan anvendes alle vaskemidler, der er egnet til maskinvask. Råd om anvendelse og dosering står på vaskemiddelemballagen.

	Universal	Color	Fin
Køge-/Kulørtvask	X	X	
Strygelet	X	X	
Finvask			X
Automatic	X	X	
Mørkt		X ¹⁾	
Skjorter	X	X	
Cowboytøj		X ¹⁾	
Ekspres	X	X	
Silke			X
Uld	Uldvaskemiddel		
Skyl/Stivelse	Flydende stivelse eller stivelse i pulverform		

1) kun flydende vaskemiddel

Doseringen er afhængig af:

- Tøjets tilsmudsningsgrad
 - Let snavset
Intet synligt snavs eller pletter. Tøjet har f.eks. fået kropslugt.
 - Normalt snavset
Synligt snavs og/eller små synlige pletter.
 - Stærkt snavset
Snavs og/eller pletter er meget synlige.
- Tøjmængden
- Vandets hårdhedsgrad.
Hvis den aktuelle vandhårdhedsgrad ikke kendes, kan den oplyses ved henvendelse til det lokale vandværk.

Vandets hårdhedsgrad

Hårdheds- område	Vand- egenskab	mmol/l	°d
I	blødt	0 - 1,3	0 - 7
II	middel	1,3 - 2,5	7 - 14
III	hårdt til meget hårdt	over 2,5	over 14

Afkalkningsmiddel

Ved hårdhedsområde II og III kan der tilsættes et afkalkningsmiddel for at spare på vaskemidlet. Doseringen angives på pakningen. Fyld først vaske-middel og derefter afkalkningsmiddel i.

Vaskemiddel kan da doseres som til hårdhedsområde I.

Det anbefales at afkalke vaskemaski-nen jævnligt med Miele's afkalknings-middel (kan bestilles ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspe-dition på tlf. 43 27 13 50, best.nr. 9792).

Komponenter - Vaskemiddel

Hvis der vaskes med flere forskellige midler, foretages samlet dosering i føl-gende rækkefølge i kammer :

1. Vaskemiddel
2. Afkalkningsmiddel
3. Pletfjerner

På den måde skylles midlerne bedst ind.

Vaskemiddel

Efterbehandlingsmidler til tøj


Skyllemiddel

gør tøjet blødt og forhindrer statisk elektricitet ved tørring i tørretumbler.

Stivelse

gør tøjet stift og giver det fylde.

Automatisk dosering af skyllemiddel eller flydende stivelse



- Det pågældende middel tilsættes i kammer ☼. **Ikke over max. markeringen.**

Midlet skylles ind med det sidste skyl. Ved programslut bliver en lille rest vand stående i kammer ☼.

Skyllemiddelkammeret rengøres efter flere gange vask med automatisk tilsætning af flydende stivelse - specielt hæverten.

Separat dosering af skyllemiddel eller stivelse

- Midlet doseres og forberedes som angivet på emballagen.
- Flydende midler tilsættes i kammer ☼.
- Midler i pulverform eller tyktflydende midler tilsættes i kammer U.
- Programvælgeren stilles på *Skyl/Stivelse*.
- Centrifugeringshastighed vælges.
- Tryk på *Start*.

Blegning/indfarvning

- Koncentreret blegemiddel må ikke anvendes i vaskemaskinen.
- Indfarvning i vaskemaskinen er kun tilladt til husholdningsbrug. Saltet, der anvendes ved indfarvningen, kan angribe rustfrit stål ved vedvarende brug. Farveproducentens vejledning skal følges nøje.

Tromlerengøring

Hvis der vaskes med lave temperaturer og/eller anvendes flydende vaskemiddel, kan der opstå kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen. For at rengøre tromlen og forhindre lugtdannelse bør der en gang om måneden afvikles et program med en temperatur på 60°C eller højere med vaskemiddel i pulverform.

Kabinet og betjeningspanel rengøres

⚠ Stikket trækkes ud før rengøring.


⚠ Vaskemaskinen må aldrig spules med en vandslange.

- Kabinettet og betjeningspanelet rengøres med et mildt rengøringsmiddel eller sæbelud og eftertørres med en blød klud.
- Tromlen rengøres med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

⚠ Anvend ikke rengøringsmidler med skurende virkning, rengøringsmidler med opløsningsmidler eller glas- eller universalrengøringsmidler, da de kan beskadige kunststofoverflader og andre dele.


Sæbeskuffen rengøres

Eventuelle rester af vaskemiddel fjernes regelmæssigt.



- Sæbeskuffen trækkes helt ud til "stoppet". Låseknappen trykkes ned, og skuffen tages ud.
- Sæbeskuffen rengøres med varmt vand.

Rengøring og vedligeholdelse




■ Hæverten rengøres.

1. Hæverten trækkes op af kammer ⌘ og rengøres under rindende varmt vand. Røret, hvorpå hæverten anbringes, rengøres ligeledes.

2. Hæverten sættes på igen.

Rengør hæverten ekstra grundigt efter flere gange anvendelse af flydende stivelse. Stivelse kan medføre tilklæbning.

Rummet til sæbeskuffen rengøres




■ Fjern med en flaskebørste sæberester og kalkaflejringer fra indskylningsdysen i sæbeskuffen.

Filtrene i vandtilløbet rengøres

Vaskemaskinen har to filtre til beskyttelse af tilløbsventilen. Disse filtre skal efterses ca. hvert halve år. Hvis der ofte forekommer vandafbrydelse, skal de efterses oftere.

Filteret i tilløbsslangen rengøres


- Vandhanen lukkes, og tilløbsslangen skrues af.



- Gummipakningen **1** trækkes ud.
- Kunststoffilteret **2** tages ud med en tang.
- Filteret rengøres. Delene monteres i omvendt rækkefølge.

Filteret i vandtilløbsventilens tilløbsstuds rengøres

- Den rillede plastmøtrik skrues forsigtigt af tilløbsstudsens med en tang.



- Kunststoffilteret tages ud med en tang og rengøres. Delene monteres i omvendt rækkefølge.

Maskinen må **ikke** anvendes uden de to filtre.

Småfejl udbedres

Hvad nu, hvis . . .

De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg.

Nedenstående oversigt er en hjælp, når man skal finde årsagen til en fejl og udbedre den. Men husk:

 Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Miele's reklamationsordning.

Vaskemaskinen vil ikke starte

Fejlmelding	Mulig årsag	Udbedring
Kontrollampen <i>Anti-krøl/Slut</i> lyser ikke, eller <i>Start</i> blinker ikke.	Der er ingen strømtilførsel.	Kontrollér, om – stikket er sat i. – sikringerne er i orden. – døren er lukket korrekt.

Vaskeprogrammet afbrydes, og maskinen melder fejl

Fejl	Årsag	Udbedring ❶
Kontrollampen <i>Vand-afløb</i> blinker, og i displayet vises ---.	Vandafløbet er blokeret.	Afløbsfilter og -pumpe rengøres som beskrevet i Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt i afsnittet Småfejl udbedres.
	Afløbsslangen ligger for højt.	Maks. udpumpningshøjde 1 m.
Kontrollampen <i>Vandtilløb</i> blinker, og i displayet vises ---.	Vandtilløbet er blokeret.	Vandhanen åbnes.
	Filteret i tilløbsslangen er tilstoppet.	Filteret rengøres.
Kontrollamperne <i>Vandafløb</i> og <i>Vandtilløb</i> blinker, og i displayet vises ---.	Vandbeskyttelsessystemet har reageret.	Kontakt venligst Miele Teknisk Service.
En af kontrollamperne <i>Iblødsætn./Forvask</i> eller <i>Skylning</i> blinker, og i displayet vises ---.	En fejl foreligger.	Programmet startes igen. Hvis fejlmeldingen vises igen, kontaktes Miele Teknisk Service.

- ❶ Fejlmeldingen slettes: Sluk vaskemaskinen ved tryk på ❶, og stil programvælgeren på *Slut*.

Småfejl udbedres

Vaskeprogrammet afvikles som sædvanligt, men maskinen melder fejl		
Fejl	Årsag	Udbedring ①
Kontrollampen <i>Vandaf-løb</i> blinker.	Vandafløbet er bloke-ret.	Afløbsfilter og pumpe ren-gøres som beskrevet under punktet Døren åbnes ved til-stopet afløb og/eller strøm-svigt i afsnittet Småfejl ud-bedres.
Kontrollampen <i>Vandtil-løb</i> blinker.	Vandtilløbet er bloke-ret.	Kontrollér, om – vandhanen er åbnet helt. – der er knæk på tilløbs-slangen.
	Filteret i tilløbsslangen er tilstoppet.	Filteret rengøres.
Kontrollampen <i>Overdo-sering</i> lyser.	Der er for kraftig skum-dannelse i maskinen.	Til næste vask doseres min-dre vaskemiddel. Følg an-visningerne på pakken.
Kontrollampen <i>Vask un-der programforløbet</i> blinker.	En fejl foreligger.	Programmet startes igen. Hvis fejlmeldingen igen vi-ses, bør Miele Teknisk Ser-vice kontaktes.
Kontrollampen <i>Antikrøl/Slut</i> under programforløbet blinker.	Programvælgerens indstilling er ændret efter pro-gramstart. Programvælgeren stilles på den oprindeli-ge indstilling.	

① Fejlmeldingen slettes: Sluk vaskemaskinen ved tryk på ①, og drej programvæl-geren hen på *Slut*.

Generelle problemer med vaskemaskinen		
Fejl	Årsag	Udbedring
Vaskemaskinen står uroligt under centrifugering.	Benene står ikke fast, og der er ikke spændt kontra.	Vaskemaskinen stilles i vater, og benene spændes.
Der høres usædvanlig pumpestøj.	Dette er ingen fejl! Støj i starten og i slutningen af udpumpningen er normal.	
Der er større rester vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen.	Vandtrykket er ikke tilstrækkeligt.	– Filteret i vandtilløbet rengøres. – Tryk evt. på tasten <i>Vand Plus (Extra vann)</i>.
	Vaskemiddel i pulverform er tilbøjeligt til at klumpe, hvis det kommer i forbindelse med afkalkningsmiddel.	Tilsæt fremover først vaskemidlet og derefter afkalkningsmidlet i sæbeskuffen.
Skyllemidlet skylles ikke helt ind, eller der er for meget vand tilbage i kammer ☼.	Hæverten sidder ikke korrekt, eller den er tilstoppet.	Rengør hæverten, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, punktet Sæbeskuffen rengøres.

Småfejl udbedres

Et utilfredsstillende vaskeresultat		
Fejl	Årsag	Udbedring
Tøjet bliver ikke rent med flydende vaskemiddel.	Flydende vaskemiddel indeholder ikke blegemiddel. Derfor fjernes f.eks. frugt-, kaffe- og tepletter ikke.	– Brug i stedet vaskemiddel i pulverform med blegemiddel. – Fyld pletfjerner i kammer  og flydende vaskemiddel i en vaskekugle. – Kom aldrig flydende vaskemiddel og pletfjerner sammen i sæbeskuffen.
Efter vask sidder der grå, seje ansamlinger på tøjet.	Der har været doseret for lille mængde vaskemiddel (tøjet har været kraftigt tilsmudset med fedt (olie, salve)).	– Til denne form for snavs til-sættes enten mere vaskemiddel, eller der kan anvendes flydende vaskemiddel. – Inden næste vask bør der køres et program ved 60°C med et flydende vaskemiddel uden tøj.
Efter vask sidder der hvide ansamlinger, der ligner vaskemiddel, på mørkt tøj.	Vaskemidlet indeholder uopløselige bestanddele til afkalkning af vandet (zeolit). Disse rester har sat sig fast på tøjet.	– Forsøg af fjerne resterne med en børste, når tøjet er tørt. – Brug i stedet flydende vaskemiddel til mørkt tøj. Flydende vaskemiddel indeholder som regel ikke zeolit. – Vask tøjet med programmet <i>Mørkt</i>.

Døren åbnes ikke ved tryk på Dør.


Årsag	Udbedring
Der er ingen strømtilslutning og/eller maskinen er ikke tændt.	Sæt stikket i stikkontakten, og/eller tænd maskinen ved tryk på ①.
Strømsvigt	Døren åbnes som beskrevet under punktet Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt i afsnittet Småfejl udbedres.
Døren var ikke lukket helt i.	Tryk kraftigt på døren i låsesiden, og tryk derefter på Dør.
Der er stadig vand i tromlen, og maskinen kan ikke pumpe ud.	Afløbsfilter og -pumpe rengøres.
For at undgå forbrændinger kan døren ikke åbnes, når vandtemperaturen er over 55°C.	

Småfejl udbedres


Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt

- Sluk vaskemaskinen.

På indersiden af sæbeskuffen sidder en åbner til klappen til afløbsfilteret.



- Tag åbneren ud.



- Åbn klappen til afløbsfilteret.

Tilstoppet afløb

Hvis afløbet er tilstoppet, kan der være større mængder vand i maskinen (**maks. 25 l**).

⚠ Forsigtig: Vandet kan være meget varmt, hvis der kort tid forinden er vasket med høj temperatur.

Filteret tømmes

- Anbring en beholder under klappen.

Drej ikke afløbsfilteret helt ud.




- Løsn afløbsfilteret, indtil vandet løber ud.


Vandudløbet afbrydes:

- Drej afløbsfilteret til igen.

Når der ikke længere løber vand ud:



- Drej afløbsfilteret helt ud.
- Rengør afløbsfilteret grundigt.




- Kontroller, om vingen på afløbspumpen kan drejes let; eventuelle fremmedlegemer (knapper, mønter osv.) fjernes, og filterrummet rengøres.
- Sæt afløbsfilteret på plads, og drej det til.

⚠ Hvis afløbsfilteret ikke sættes i igen og skrues fast, løber der vand ud af maskinen.

Døren åbnes

⚠ Tromlen skal stå helt stille, inden tøjet tages ud. Hvis man stikker hånden ind, mens tromlen endnu roterer, er der betydelig risiko for kvæstelser.




- Træk i nødudløseren. Døren åbnes.

Typeskilt / Ajourføring af programmer

Typeskilt

Model og nummer på vaskemaskinen bedes altid oplyst. Begge dele findes på typeskiltet, som ses oven over skueglaset, når døren er åbnet.



Ajourføring af programmer (Update)

Det optiske interface "PC" anvendes af Mieleles serviceteknikere til datatransmission, når der skal foretages ajourføring af programmer (PC = Programme Correction).

Hermed kan nyudvikling af vaskemidler, tekstiler og vaskemetoder ajourføres i vaskemaskinens styring.

Ønsker du at blive kontaktet af Miele, når en sådan ajourføring kan tilbydes, skal du blot udfylde vedlagte skema og sende det til os. Når vi kontakter dig, vil du så få at vide, hvilke ændringer vi kan tilbyde samt prisen.

Miele Teknisk Service

- Dag til dag service
- Landsdækkende servicenet
- Lokale teknikere
- Specielt uddannede teknikere
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning
- Originale Miele reservedele
- 24 måneders reklamationsfrist på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer
- Leveringsgaranti for reservedele i 15 år

Miele er kendt for sin "dag til dag" service

En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne.

Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele.

Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen.

Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og 16.00, fredag mellem 8.00 og 15.30 på telefon

43 27 13 00

97 12 70 66

Servicebestilling,

direkte 43 27 13 10

eller telefax 43 27 13 09

Mieles reklamationsfrist

De efterfølgende bestemmelser om reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Service / reklamationsfrist

Mieles reklamationsfrist omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Mieles reklamationsfrist indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Mieles reklamationsfrist på reservedele:

Ved udbedring af mangler foretaget af vore egne teknikere eller af de af os autoriserede værksteder ydes der en 24 mdr. reklamationsfrist på de nysisatte dele. Denne reklamationsfrist er inklusive arbejdsløn og grundgebyr. For dele, der er isat efter de 24 mdr., påhviler det kunden at fremvise fornøden dokumentation i form af en tidligere udstedt servicefaktura.

Mieles reklamationsfrist omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service:

Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er **uberettiget**, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende reklamlationsfrist er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Reklamlationsfristen fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpel omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's reklamlationsfrist sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden reklamlationsfristens udløb til


Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.

Opstilling og tilslutning

Front



① Tilløbsslange (trykfast op til 7.000 kPa)

② Eltilslutning

③ -⑥ Afløbsslange med drejelig og af-tagelig bøjning

⑦ Betjeningspanel

⑧ Sæbeskuffe


⑨ Dør

⑩ Klap til afløbsfilter, afløbspumpe og nødudløser

⑪ Gribeåbninger til transport

⑫ Fire indstillelige ben

Bagside



① Gribeområde under toppladen

② Eltilslutning

③ Tilløbsslange (trykfast op til 7.000 kPa)

④ Afløbsslange

⑤ Drejesikring med transportstænger

⑥ Holder til tilløbsslange og afløbsslange

⑦ Holder til afmonterede transportstænger

Opstilling og tilslutning

Opstillingssted

Som opstillingssted er et betongulv bedst egnet. Det giver i modsætning til trægulve eller anden blød gulvbelægning ingen mærkbare svingninger ved centrifugering.

Bemærk venligst:

- Maskinen opstilles stabilt og i vater.
- Opstil ikke maskinen på bløde gulvbelægninger, da den så vil vibrere under centrifugering.
- Ved opstilling på gulvbrædder skal maskinen stilles på en træplade (min. 59x52x3 cm). Pladen skal spænde over flest mulige gulvbrædder og må ikke kun fastgøres til gulvbrædderne, men også til gulvstrøerne.

Opstil om muligt maskinen i et hjørne. Der er stabiliteten størst på enhver form for gulvbelægning.


⚠ Ved opstilling på sokkel **skal** maskinen fastmonteres. Beslag kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. I modsat fald kan der være risiko for, at maskinen falder ned fra soklen, når den centrifugerer.

Vaskemaskinen transporteres til opstillingsstedet

Maskinen transporteres fra emballagebunden til opstillingsstedet ved at løfte i gribeåbningerne på maskinens front og bagvæg.

⚠ Maskinbenene og opstillingsstedet skal være helt tørre, ellers er der risiko for, at maskinen glider under centrifugering.


Transportsikring fjernes




- Højre og venstre drejesikring fjernes.

1. Drejesikringen hægtes af med en skruetrækker.
2. Drejesikringen tages af.


Opstilling og tilslutning




- Venstre transportstang drejes 90° med vedlagte værktøj.



- Højre transportstang drejes 90°.



- Venstre transportstang trækkes ud.




- Højre transportstang trækkes ud.

Opstilling og tilslutning

⚠ Sørg for at lukke hullerne fra den afmonterede transportsikring! Hvis hullerne ikke lukkes, er der fare for at komme til skade.



- Hullerne lukkes med drejesikringerne, og propperne sættes på.



- Transportstængerne anbringes på maskinens bagvæg. Hullerne **B** anbringes på tapperne **A**.

⚠ Vaskemaskinen må ikke transporteres uden transportsikring. Transportsikringen gemmes, hvis maskinen skal flyttes på et senere tidspunkt (f.eks. ved flytning).

Transportsikring monteres

Transportsikringen monteres i omvendt rækkefølge.


Justering

Vaskemaskinen skal stå i vater for at sikre en upåklagelig funktion.


Ukorrekt opstilling øger vand- og strømforbruget, og vaskemaskinen kan vandre.

Ben(ene) skrues ud og spændes

Vaskemaskinen justeres med de fire ben. Ved levering er alle ben skruet helt ind.



- Møtrik **2** løsnes ved at dreje den i urets retning med vedlagte gaffelnøgle. Møtrik **2** skrues ud sammen med ben **1**.



- Kontrollér med et vaterpas, om vaskemaskinen står i vater.
- Hold ben **1** fast med en papegøj tang. Møtrik **2** spændes igen mod kabinettet med en gaffelnøgle.

⚠ Alle fire møtrikker skal være spændt mod kabinettet. Kontrollér også de ben, der ikke blev reguleret ved justeringen. Ellers er der risiko for, at vaskemaskinen kan vandre.

Opstilling og tilslutning

Indbygning under en køkkenbord-plade

Montering af indbygningssæt* og sammenbygningsbeslag* må kun foretages af en fagmand.

- Hertil kræves et **indbygningssæt***. Toppladen skal erstattes af en af-dækningsplade, som følger med indbygningssættet*. Montering af af-dækningspladen er på grund af el-sikkerheden absolut nødvendig.
- Til bordhøjde 900/910 mm kræves en udligningsramme*.
- Vandtilløb og -afløb samt elinstallation bør foretages i nærheden af maskinen og skal være let tilgængelig.


En monteringsanvisning medfølger indbygningssættet.

Vaske-/tørresøjle

Vaskemaskinen kan sammenbygges med en Miele tørretumbler til en vaske-/tørresøjle. Hertil kræves et sammenbygningsbeslag*.

Alle med * markerede dele kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspektion på tlf. 43 27 13 50.

Bemærk venligst:



a Sikkerhedsafstand til væg: min. 2 cm

b Højde:

Sammenbygningsbeslag med udtræksplade: ca. 169 cm

Sammenbygningsbeslag uden udtræksplade: ca. 170 cm

Genmontering af topplade

Hvis toppladen er blevet demonteret ved opstilling som vaske-/tørresøjle eller indbygning under en bordplade, er det vigtigt, at denne ved genmontering anbringes korrekt i de bagerste holdere. Kun herved garanteres en sikker transport af vaskemaskinen.

Miele vandbeskyttelsessystem

Mieles vandbeskyttelsessystem giver en omfattende beskyttelse mod vand-skader på opstillingsstedet.

Systemet består hovedsageligt af tre dele:

- 1) tilløbsslangen
- 2) elektronikken og kabinettet
- 3) afløbsslangen

1) Tilløbsslangen

- Beskyttelse mod at slangen revner

Tilløbsslangen har et sprængnings-tryk på over 7.000 kPa.

2) Elektronikken og kabinettet

- Bundkarret

Vand, der løber ud på grund af en utæthed, opfanges i bundkarret. En svømmerafbryder slår sikkerheds-ventilerne fra. Der er spærret for yderligere vandtilførsel; vandet i vaskekarret pumpes ud.

- Overløbsbeskyttelse

Denne forhindrer, at vaskemaskinen løber over på grund af ukontrolleret vandtilløb. Hvis vandstanden stiger over et bestemt niveau, aktiveres afløbspumpen, og vandet pumpes ud.

3) Afløbsslangen

Afløbsslangen er sikret via et ventilationssystem, og dette forhindrer, at vaskemaskinen tømmes helt.

Opstilling og tilslutning

Vandtilløb

Vaskemaskinen opfylder gældende DIN-norm og kan derfor tilsluttes uden kontraventil.

Flydetrykket skal være min. 100 kPa og må ikke overstige 1.000 kPa. Hvis det er højere end 1.000 kPa, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutningen skal foretages til en vandhane med $\frac{3}{4}$ " forskruring. Hvis der ikke er en sådan, må vaskemaskinen kun tilsluttes vandledningsnettet af en autoriseret installatør.

 Samlingen står under konstant tryk. Kontrollér derfor, om den er tæt, ved langsomt at åbne for hansen. Ret i givet fald på pakningen og forskruringen.

Vaskemaskinen er **ikke** egnet til varmtvands tilslutning.

De to filtre - det ene i tilløbsslangens frie ende og det andet i magnetventilens tilslutningsstuds - må aldrig fjernes.

Tilbehør / Slangeforlængelse

Som tilbehør kan der købes 2,5 eller 4,0 m lange slanger ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50.

Vedligeholdelse

Ved udskiftning anvendes kun Miele-originalslange med et sprængningstryk på over 7.000 kPa.

Vandafløb

Vandet i vaskemaskinen pumpes ud via en afløbspumpe med en løftehøjde på maks. 1 m. For ikke at hindre vandafløbet skal slangen anbringes uden knæk. Bøjningen på slangeenden kan drejes i forskellige retninger eller tages helt af.

Mål på afløbsslangen

Længde 1,5 m

Indv. diameter 22 mm

Udv. diameter 30 mm

Udv. diameter på bøjning 32 mm

Muligheder for vandafløb:

1. Slangen hænges over kanten på en vask:

Bemærk:

- Slangen bindes evt. fast, så den ikke glider ned!
- Hvis vandet tømmes ud i en vask, skal man sørge for, at det ledes uhindret bort. I modsat fald kan vandet løbe over, eller en del af det udpumpede vand kan suges tilbage i maskinen.

2. Tilslutning til et plast afløbsrør med gumminippel (vandlås er ikke ubetinget nødvendig).
3. Tilslutning til en vask med gumminippel.
4. Lægges til et gulvafløb.

Om nødvendigt kan slangen forlænges indtil 5 m.

Til afløbshøjde over 1 m (indtil maks. 1,8 m) kan der købes en anden afløbspumpe og tilhørende ombygningsdele.

Delene hertil kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. Montering af disse dele bør foretages af Miele Teknisk Service.

Opstilling og tilslutning

Eltilslutning

Vaskemaskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da vaskemaskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reserveredelsekspedition på tlf. 43 27 13 50 (best.nr. 9666).

Hvis vaskemaskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende:

Stikket skal altid være tilgængeligt, så vaskemaskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af vaskemaskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkingen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser

Tilslutning foretages på følgende måde:

230 V + 0 + J (1 N~)

Belastningseffekt: 2,3 kW

Varmeeffekt: 2,1 kW

Sikring: 10 A

Tilslutning: 3 x 1,5 mm².

Skal ekstrabeskyttes jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Forbrugsdata

		Kapacitet	Forbrugsdata			
			Energi i kWh	Vand i l	Tid	
					kort	normal
Koge-/Kulørtvask	95°C	6,0 kg	1,99	49		2 t. 09 min.
	60°C ¹⁾	6,0 kg	1,02	49		1 t. 49 min.
	60°C	3,0 kg	0,75	39	59 min.	
	40°C ¹⁾	6,0 kg	0,65	55		1 t. 55 min.
	40°C ²⁾	3,0 kg	0,40	39	59 min.	
Strygelet	40°C ¹⁾	3,0 kg	0,50	55	1 t. 02 min.	1 t. 19 min.
Finvask	30°C	2,0 kg	0,35	69	43 min.	59 min.
Automatic	40°C	3,5 kg	0,35 - 0,50	40 - 55	58 min.	1 t. 13 min.
Mørkt	40°C	3,0 kg	0,60	60	1 t. 03 min.	1 t. 13 min.
Skjorter	40°C	2,0 kg	0,50	45	–	56 min.
Cowboytøj	40°C	3,0 kg	0,50	52	53 min.	1 t. 00 min.
Ekspres	40°C	3,0 kg	0,30	34	–	33 min.
Silke 	30°C	1,0 kg	0,25	39	–	36 min.
Uld 	30°C	2,0 kg	0,23	39	–	40 min.

¹⁾ Testprogram if. EN 60456

²⁾ Kortprogram til testinstitutter; ekstrafunktionen *Kort* skal være valgt.

Ovenstående forbrugsdata kan variere alt efter vandtryk, vandhårdhedsgrad, vandets tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjets art og mængde, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

Tekniske data

Højde	850 mm
Bredde	595 mm
Dybde	580 mm
Dybde med åben dør	975 mm
Vægt	93 kg
Maks. gulvbelastning	1.600 Newton (ca. 160 kg)
Kapacitet	6 kg tørt tøj
Tilslutningsspænding	se typeskiltet
Tilslutningsværdi	se typeskiltet
Sikring	se typeskiltet
Forbrugsdata	se afsnittet Forbrugsdata
Vandtryk min.	100 kPa (1 bar)
Vandtryk maks.	1.000 kPa (10 bar)
Tilløbsslange	1,60 m
Afløbsslange	1,50 m
Tilslutningskabel	1,60 m
Udpumpningshøjde maks.	1,00 m
Udpumpningslængde maks.	5,00 m
Godkendelser	se typeskiltet

Programmeringsfunktioner til ændring af standardindstillinger

Med programmeringsfunktionerne kan maskinen tilpasses individuelle behov.

Programmeringsfunktioner

System Vand Plus

Med System Vand plus kan indstillingen for ekstrafunktionen *Vand Plus* (*Extra vann*) programmeres.

Der er fire indstillingsmuligheder.

Indstilling 1:

øget vandstand i skylle-
ne.

Indstilling 2:

øget vandstand under vask og i skylle-
ne (indstilling ved levering).

Indstilling 3:

et ekstra skyl i programmerne *Koge-/Kulørtvask* og *Strygelet*.

Indstilling 4:

øget vandstand under vask og i skylle-
ne og et ekstra skyl i programmerne
Koge-/Kulørtvask og *Strygelet*.

Funktionen programmeres og gemmes ved at følge punkterne ❶ til ❷

Programmeringsfunktionerne aktiveres ved hjælp af *Start* og programvælgeren. Tasten *Start* og programvælgeren har her en anden funktion, som ikke er angivet på betjeningspanelet.

Forudsætning:

- Vaskemaskinen er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.

- ❶ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ❷ til ❸ udføres.
- ❷ Tænd vaskemaskinen ved tryk på ❶.
- ❸ Vent, til kontrollampen *Start* lyser . . .
- ❹ . . . og slip derefter *Start*.
- ❺ Stil programvælgeren på *Koge-/Kulørtvask 60°C*:

I displayet blinker nu skiftevis *P* og *1*, *2*, *3* eller *4*.

- ❻ Ved hvert tryk på *Start* vælges en anden indstilling.

I displayet blinker skiftevis *P* og

1 = Indstilling 1 er valgt

2 = Indstilling 2 er valgt

3 = Indstilling 3 er valgt

4 = Indstilling 4 er valgt

- ❼ Maskinen slukkes ved tryk på ❶.

Tasten *Vand Plus* (*Extra vann*) er nu programmeret med den ønskede indstilling. Denne er gemt, indtil en anden indstilling programmeres.

Skånevask

Til skånevask af let snavset tøj. Tromlebevægelserne reduceres.

Skånevask kan anvendes i programmerne *Koge-/Kulørtvask*, *Ekspres* og *Automatic*.

Når skånevask er programmeret, vaskes der i disse programmer med skånevaskerytme.

Ved levering er skånevask ikke aktiveret.

Funktionen programmeres og gemmes ved at følge punkterne ❶ til ❷

Programmeringsfunktionerne aktiveres ved hjælp af *Start* og programvælgeren. Tasten *Start* og programvælgeren har her en anden funktion, som ikke er angivet på betjeningspanelet.

Forudsætning:

- Vaskemaskinen er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.

- ❶ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ❷ til ❸ udføres.
- ❷ Tænd vaskemaskinen ved tryk på ❶.
- ❸ Vent, til kontrollampen *Start* lyser . . .
- ❹ . . . og slip derefter *Start*.
- ❺ Stil programvælgeren på *Koge-/Kulørtvask 40°C*:

I displayet blinker nu skiftevis *P* og *U* eller *1*.

U = skånevask er **frakoblet**.

1 = skånevask er **tilkoblet**.
- ❻ Ved tryk på *Start* skifter displayet fra *U* til *1* eller omvendt.
- ❼ Maskinen slukkes ved tryk på ❶.

Den valgte indstilling er nu gemt, indtil den ændres igen.

Programmeringsfunktioner

Temperatursænkning i Koge-/Kulørtvask

I slutningen af klarvasken løber der ekstra vand ind i tromlen, som afkøler vaskevandet.

Temperatursænkningen sker, når temperaturen 95°C er valgt.

Temperatursænkningen bør tilkobles:

- når afløbsslangen hænges over kanten på en vask, for at undgå risiko for forbrænding.
- på opstillingssteder, hvor afløbsrørene ikke svarer til DIN 1986.

Ved levering er temperatursænkning i *Koge-/Kulørtvask* ikke aktiveret.

Funktionen programmeres og gemmes ved at følge punkterne ❶ til ❷

Programmeringsfunktionerne aktiveres ved hjælp af *Start* og programvælgeren. Tasten *Start* og programvælgeren har her en anden funktion, som ikke er angivet på betjeningspanelet.

Forudsætning:

- Vaskemaskinen er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.

- ❶ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ❷ til ❸ udføres.
- ❷ Tænd vaskemaskinen ved tryk på ❶.
- ❸ Vent, til kontrollampen *Start* lyser . . .
- ❹ . . . og slip derefter *Start*.
- ❺ Stil programvælgeren på *Koge-/Kulørtvask 30°C*:

I displayet blinker nu skiftevis *P* og *U* eller *1*.

U = temperatursænkning er **frakoblet**.

1 = temperatursænkning er **tilkoblet**.
- ❻ Ved tryk på *Start* skifter displayet fra *U* til *1* eller omvendt.
- ❼ Maskinen slukkes ved tryk på ❶.

Den valgte indstilling er nu gemt, indtil den ændres igen.

Memory-funktion

Hvis der vælges en ekstrafunktion til et grundprogram og/eller centrifugeringshastigheden ændres, gemmer maskinen disse indstillinger ved programstart.

Når vaskeprogrammet vælges igen, viser vaskemaskinen den ekstrafunktion og/eller centrifugeringshastighed, der er gemt for programmet.

Ved levering er memory-funktionen frakoblet.

Funktionen programmeres og gemmes ved at følge punkterne ❶ til ❷

Programmeringsfunktionerne aktiveres ved hjælp af *Start* og programvælgeren. Tasten *Start* og programvælgeren har her en anden funktion, som ikke er angivet på betjeningspanelet.

Forudsætning:

- Vaskemaskinen er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.

- ❶ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ❷ til ❸ udføres.
- ❷ Tænd vaskemaskinen ved tryk på ❶.
- ❸ Vent, til kontrollampen *Start* lyser . . .
- ❹ . . . og slip derefter *Start*.
- ❺ Stil programvælgeren på *Strygelet 60°C*:

I displayet blinker nu skiftevis *P* og *U* eller *I*.

U = memory-funktion er **frakoblet**.

I = memory-funktion er **tilkoblet**.

- ❻ Ved tryk på *Start* skifter displayet fra *U* til *I* eller omvendt.
- ❼ Maskinen slukkes ved tryk på ❶.

Den valgte indstilling er nu gemt, indtil den ændres igen.

Programmeringsfunktioner

Iblødsætningstid

Tasten *Iblødsætning* kan programmeres med en iblødsætningstid på mellem 30 minutter og 2 timer (i trin a 30 minutter).

Ved valg af ekstrafunktionen *Iblødsætning* afvikles den valgte iblødsætnings-tid før vaskeprogrammet.

Ved levering er tasten *Iblødsætning* programmeret med en iblødsætningstid på 2 timer.

Funktionen programmeres og gemmes ved at følge punkterne ❶ til ❷

Programmeringsfunktionerne aktiveres ved hjælp af *Start* og programvælgeren. Tasten *Start* og programvælgeren har her en anden funktion, som ikke er angivet på betjeningspanelet.

Forudsætning:

- Vaskemaskinen er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.

- ❶ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ❷ til ❸ udføres.
- ❷ Tænd vaskemaskinen ved tryk på ❶.
- ❸ Vent, til kontrollampen *Start* lyser . . .
- ❹ . . . og slip derefter *Start*.
- ❺ Stil programvælgeren på *Strygelet 40°C*:

I displayet blinker nu skiftevis *P* og *1*, *2*, *3* eller *4*.

- ❻ Ved hvert tryk på *Start* vælges en anden indstilling.

I displayet blinker skiftevis *P* og

- 1* = 2 t. iblødsætningstid (indstilling ved levering)
- 2* = 1 t. 30 min. iblødsætningstid
- 3* = 1 t. iblødsætningstid
- 4* = 30 min. iblødsætningstid

- ❼ Maskinen slukkes ved tryk på ❶.

Tasten *Iblødsætning* er nu programmeret med den valgte iblødsætningstid, indtil den ændres igen.



Miele A/S
Erhvervsvej 2
Postboks 1371
DK-2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00
Jyll. tlf. 97 12 70 66
Hovedtelefax 43 27 11 09
Reservedelsafd. telefax 43 27 13 69
Teknisk service telefax 43 27 13 09
Internet: www.miele.dk
E-mail: info@miele.dk